

Schnellstart Funk Alarmanlage Touch LCD III – 4G

Ihre Anlage ist bei Auslieferung mit allen Komponenten gekoppelt, Sie müssen nichts anlernen, keine Melder einlesen oder Sirenen konfigurieren!

Wir liefern keine Batterien zu unseren Sets. Da wir aber zu jedem Sensor vom Hersteller eine Batterie bekommen, reichen wir diese für einen ersten Funktionstest an unsere Kunden weiter. Hier können wir keine Gewährleistung für die Lebensdauer der Batterien übernehmen. Mit neuen Batterien kommen Sie dann auf die angegebenen Laufzeiten.

Bitte verwenden Sie eine SIM-Karte OHNE PIN-Abfrage.

SIM Pin abschalten:

Alle SIM-Karten haben standardmäßig eine PIN-Sperre (4-stellige Nummer).

- Zum Entfernen dieser Sperre gehen Sie wie folgt vor:
die SIM-Karte (wir empfehlen dringend eine PrePaid Karte) zuerst in ein normales Handy einlegen
- in den Sicherheitseinstellungen des Mobiltelefons gibt es die Möglichkeit die PIN-Abfrage abzuschalten

App-Steuerung des Alarmsystems

Die App finden Sie für iOS bzw. Android unter dem Namen „Smart life“



Oder „FS GSM“

Registrieren Sie sich in der App mit einer Mailadresse und einem selbst gewählten Passwort. Sie erhalten eine Mail um den Vorgang zu verifizieren.

Die Hinweise zur App und zum Verbinden der Anlage mit Ihrem Account finden Sie auf unseren Hilfeseiten unter

Die DEUTSCHEN Bedienungsanleitungen für Ihr System können Sie unter:

<http://www.finesell.de/07>

downloaden.

Gerne können Sie bei Konfigurationsfragen auf uns zukommen.

Mail: info@finesell.de