

GSM Funk Alarmanlage Touch LCD – Handbuch Funk-KeyPad

Das Standard PROGRAMM Passwort für Einstellungen ist 123123.

Das Standard USER Passwort für scharf/unscharf Operationen ist 123456.

Den Schiebeschalter zum einschalten des Keypads finden Sie auf der Rückseite, rechts neben dem Anschluss für das Netzkabel.

Anlage mit Funk KeyPad „SCHARF“ schalten:

- Eingabe: „ **123456 geschlossenes Schloss**“
- Die Anlage ist scharf

Anlage mit Funk KeyPad „UNSCHARF“ schalten:

- Eingabe: „ **123456 offenes Schloss**“
- Die Anlage ist unscharf

Funk KeyPad USER Passwort ändern:

- KeyPad muss auf „System disarmed“ stehen
- Eingabe: **123123** ↩ ↩ Eingabe neues Passwort ↩

Funk KeyPad Programm Passwort ändern:

- KeyPad muss auf „System disarmed“ stehen
- Eingabe: **123123** ↩ **6** ↩ Eingabe neues Passwort ↩

Funk KeyPad Zeit und Datum einstellen:

- KeyPad muss auf „System disarmed“ stehen
- Eingabe: **123123** ↩ **4** ↩ über die Pfeiltasten können Sie jetzt die Zeit und das Datum ändern ↩

Funk KeyPad mit der Anlage koppeln:

- Gehen Sie im Menü der Alarmzentrale zu Fernbedienungen
- Wählen Sie einen Speicherplatz und bestätigen Sie mit ENTER
- Führen Sie jetzt einen Befehl mit dem Keypad aus
- Speichern Sie den Code des Keypads in der Alarmzentrale mit ENTER
- Rückkopplung: Eingabe am Keypad: **123123** ↩ **6 6** ↩
- lösen sie jetzt einen Sofortalarm über die Alarmanlage aus
- wenn ein Zahlencode im Display des Keypads erscheint speichern Sie diesen mit ↩

Funk-Code für Keypad einstellen:

Achtung: Das Keypad wird vor Versand entsprechend vorbereitet und ein Funk-Code bereits eingegeben. Sollten Sie das Keypad zurücksetzen müssen, muss danach ein neuer Code eingegeben werden um das Keypad mit der Anlage koppeln zu können.

- KeyPad muss auf „System disarmed“ stehen
- Eingabe: **123123** ↩ **6 6 6** ↩ Eingabe 6-stelliger Code ↩

Gerne können Sie bei Konfigurationsfragen auf uns zukommen.

Mail: info@finesell.de