

GSM Funk Alarmanlage 868 MHz – Handbuch Funk KeyPad

Das Standardpasswort für Eingaben / Konfiguration ist 8888 (viermal die acht).

Anlage mit Funk KeyPad „**SCHARF**“ schalten:

- Mit Stromanschluss verwenden
- Eingabe: „ ***18888#**“ → * **1** für scharf schalten-**8888** -Passwort-#
- Die Anlage ist scharf

Anlage mit Funk KeyPad „**UNSCHARF**“ schalten:

- Mit Stromanschluss verwenden
- Eingabe: „ ***08888#**“ → * **0** für unscharf schalten-**8888** -Passwort-#
- Die Anlage ist unscharf

Funk KeyPad Passwort ändern:

- Mit Stromanschluss verwenden
- Eingabe: „ ***98888#neues PW#neues Passwort wiederholen#**“
→ * **9** für Passwort ändern-**8888** –altes Passwort-neues Passwort#neues Passwort ein zweites mal eingeben#
- Passwort wurde geändert

Funk KeyPad mit der Anlage koppeln:

- Mit Stromanschluss verwenden
An der Anlage Melder anlernen auswählen und Zone wählen:
- **Zone 01 Gruppe 0 → Melder einlesen**
Am Keypad ist folgende Eingabe erforderlich:
- „ ***18888#*18888#**“
- Keypad und Anlage sind verbunden
-

Gerne können Sie bei Konfigurationsfragen auf uns zukommen.

Mail: info@finesell.de