

## 868 MHZ. FUNK CODESCHLOSS mit Batterie „B868“

Mit dem Funk-Codeschloss „B868“ können Sie die Alarmzentrale scharf und unscharf schalten.

### 1.) MONTAGE

- 1.) Montageplatte mit Hebelwirkung entfernen
- 2.) Montageplatte anbringen
- 3.) Codeschloss auf Montageplatte stecken

### 2.) ALARMZENTRALE AUS/EINSCHALTEN

- Aktivierung: ESC Drücken + 1 + vierstelliges Passwort (8888) + ENT  
Deaktivierung: ESC Drücken + 0 + vierstelliges Passwort (8888) + ENT

### 3.) PASSWORT ÄNDERN(Werkseitig ist folgendes Passwort eingestellt: 8888)

- ESC +9 +altes PW +ENT +neues 4-stelliges PW +ENT +nochmals neues PW eingeben +ENT

### 4.) LED ANZEIGE

- bei SCHARF Schaltung leuchtet das rote LED Licht auf
- bei UNSCHARF Schaltung leuchtet das grüne LED Licht auf
- wenn die gelbe LED am Zahlenschloss aufleuchtet,müssen die Batterien getauscht werden
- falsche Eingaben werden mit einem 2-fachen „Di Di“ - Ton quittiert
- richtige Eingaben werden mit einem langen „Di“ - Ton bestätigt.

### 5.) FUNK KEAYPAD MIT DER ANLAGE KOPPELN

- Mit Stromanschluss verwenden
- An der Anlage Melder anlernen auswählen und Zone wählen:
- Zone 01 Gruppe 0 ◊ Melder einlesen
- Am Keypad ist folgende Eingabe erforderlich:
- „ESC Drücken + 1 + vierstelliges Passwort (8888) + ENT“
- **Und ein zweites Mal**
- „ESC Drücken + 1 + vierstelliges Passwort (8888) + ENT“
- Keypad und Anlage sind verbunden

**Hinweis:** Die Eingaben für den Kopplungsvorgang sollten Sie möglichst zügig hintereinander eingeben.

Gerne können Sie bei Konfigurationsfragen auf uns zukommen.

Mail: [info@finesell.de](mailto:info@finesell.de)