

## Funksirene für den Innen- oder Außenbereich – 868 Mhz

### Merkmale

1. Empfängt Signal von der Basiseinheit im Alarmfall, reagiert mit Blinken und akustischen Signalen
2. Sirene ist für den Gebrauch im Innen- oder Außenbereich bestimmt
3. maximale Dauer des Alarms: 3 Minuten



### Installation

#### **Hinweis**

**Während des Kopplungsvorganges darf kein anderer Melder (z.B. Bewegungsmelder) ausgelöst werden.**

Sirene zum Alarmsystem hinzufügen:

- A. Schließen Sie die Außensirene an eine Stromquelle an. Dabei wird ein akustisches und optisches Signal ausgegeben. Drücken Sie den grünen Knopf auf der Rückseite der Außensirene, um den Notfall-Akku zu aktivieren.
- B. Betätigen Sie jetzt den roten Knopf an der Rückseite der Außensirene, die roten LEDs leuchten jetzt dauerhaft. Die Außensirene befindet sich im Kopplungsmodus.
- C. Lösen Sie direkt am Display der Alarmzentrale einen Sofortalarm aus und schalten Sie Ihre Anlage unscharf.  
**ACHTUNG! Direkt an der Zentrale, nicht mit der Fernbedienung!**
- D. Die LEDs an der Außensirene blinken nun 5 mal → Die Außensirene wurde erfolgreich mit dem Alarmsystem verbunden.