FINESELL.DE
SECURITY WITH A FINGERTIP

Produktblatt Vibrationssensor mit externem Vibrationsmodul

Der Vibrationssensor ist nur für den **Innenbereich** geeignet und reagiert auf Erschütterungen an den vorgesehenen Flächen, z.B. Fenster oder Türen.

1.) EIGENSCHAFTEN

1.) mechanische Erkennung von Erschütterungen
2.) automatische Rücksetzfunktion
3.) 3 Empfindlichkeitsstufen
4.) vergoldete Kontakte im Vibrationsmodul

2.) TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung	DC 3V (Batterie CR2032)
Ruhestrom	≤ 10µA
Arbeitsstromlauf	≤ 17mA
Warnung bei niedriger Spannung	6V +/- 0,5V
Betriebstemparatur	-10°C ~ +55°C
Installierung	Mittels Klebestreifen oder Schrauben
Funkfrequenz	433 MHz

3.) EINSTELLUNG DER EMPFINDLICHKEIT

1.) öffnen Sie das Gehäuse des Vibrationsmoduls
2.) entnehmen Sie das Vibrationsmodul aus der Halterung
3.) stecken Sie das Vibrationsmodul in der gewünschten Position wieder in die Halterung – Entscheidend für die Empfindlichkeit ist welches Symbol auf der gegenüberliegenden Seite zur Grundplatte ist
Empfindlichkeitseinstellungen: „L“ - geringe Empfindlichkeit
„M“ - mittlere Empfindlichkeit
„H“ - hohe Empfindlichkeit

4.) MONTAGE

Um die richtige Arbeitsweise des Vibrationssensors zu gewährleisten muss das Vibrationsmodul **zwingend waagerecht** angebracht werden. Der Sender kann in einer beliebigen Position daneben montiert werden.

Gerne können Sie bei Konfigurationsfragen auf uns zukommen.

Mail: info@finesell.de