

868 MHZ. VIDEOKAMERA „PK10“

1.) LIEFERUMFANG:

1 Videokamera , 1 Netzgerät, 1 SD Karte, US B Kabel

2.) FUNKTION

Diese Videokamera ist kompatibel mit den Alarmzentrale „HG“ und „Touchpanel“

- Löst ein Sensor Ihres Alarmsystems Alarm aus, dann sendet die Alarmzentrale ein Aktivierungssignal zum Starten der Aufzeichnungen (Bild und Ton) an die Kamera. Beendet die Alarmzentrale den Alarm, dann bricht die Videokamera die Aufzeichnungen ab.
- Aufgezeichneten Daten werden auf der SD Karte gespeichert.
- Um Aufgezeichnete Videos abzuspielen, wird die Kamera einfach mit einem Computer verbunden.
- Ist der Speicher der Videokamera voll, dann werden die ältesten Daten automatisch überschrieben.
- Bei 230V Stromunterbrechungen, übernimmt ein Notstromakku für 4 Stunden die Energieversorgung.

3.) ANMELDUNG/ABMELDUNG DER VIDEOKAMERA IN DIE ALARMZENTRALE

- Drücken Sie kurz die Lerntaste auf der Rückseite der Videokamera
- Lösen Sie über die Alarmzentrale einen Sofortalarm aus
- Stellen Sie den Alarm auf der Alarmzentrale wieder ab. Bitte nicht die Fernbedienung benutzen. Sie würden ansonsten statt dem Signal von der Alarmzentrale die Fernbedienung in die Videokamera einlernen.
- Auf der Videokamera ist nun ein "di-di-di-di-di" zu hören

Herzlichen Glückwunsch, die Videokammer wurde erfolgreich programmiert! Wird die Lerntaste für 10 Sekunden gedrückt gehalten und danach losgelassen, blinkt die blaue LED und die vorangegangene Speicherung wird wieder gelöscht.

4.) ABSPIELEN AUFGENOMMENER VIDEOS

- Stecken Sie das Netzgerät aus (der EIN / AUSSCHALTER befindet sich in Stellung „EIN“)
- Verbinden mit dem mitgelieferten USB Kabel die Videokamera und Ihren Computer
- Der Computer wird nach ca. 10 Sekunden automatisch ein neues Laufwerk erkennen
- Öffnen Sie im neuen Laufwerk den Ordner „CAMERA REKORD“
- Klicken Sie auf eine in diesem Ordner gespeicherten Datei um das Video abzuspielen
- Trennen Sie die Verbindung zwischen dem PC und der Videokamera

5.) MONTAGE

- Befestigungsarm montieren und Videokamera aufstecken.
- SD Karte einstecken
- Wir empfehlen eine Montagehöhe von 2,2 Meter Nachfolgend verbinden Sie die externe Stromversorgung und schalten die Videokamera ein

6.) SOFTWARE

Sollten Sie die aufgenommenen Videos Ihres Melders auf Ihrem Computer nicht ordnungsgemäß abspielen können, so liegt das in der Regel daran, dass Sie die notwendigen so genannten "Videocodes" auf Ihrem Computer nicht installiert haben. Durch Installation von beispielsweise folgender Gratis-Software können Sie dieses Problem lösen:

VLC Media Player (Open Source)

<http://www.videolan.org/vlc>

K-Lite Codec Pack (Freeware)

<http://k-lite-codec-pack.softonic.de>

Wir übernehmen für die Installation der Software keinerlei Verantwortung.

Wird nämlich Ihr Computer aus irgendeinem Grund von Viren befallen, dann müssten wir als Unternehmen im Garantiefall beweisen, dass zum Zeitpunkt der Installierung die verwendete Software Virenfrei war. Von welcher Bezugsquelle jedoch Viren auf einen Computer gelangen, kann unserer Ansicht nach nicht nachgewiesen werden. Wir als Unternehmen könnten daher den Unschuldsbeweis nicht

eindeutig erbringen. Wir versichern Ihnen jedoch, dass sich noch kein einziger Kunde nach der Installation der Software beklagt hat. Diese von uns vorgeschlagene Software gilt gemeinhin als virengeprüft, getestet und für Ihr System sicher. Wird jedoch die Installation der Software von einem

unserer Mitarbeiter vorgenommen, dann übernehmen wir natürlich die volle Verantwortung.

7.) TECHNISCHE PARAMETER

- Eingangsleistung: 100 ~ 240VAC 50Hz/60Hz
- Ausgang: 12V DC
- Lithium Akku: 3,7 V
- Betrieb / Ruhestrom: <110mA/< 60 mA
- Notstromversorgung bis zu 3 Stunden
- Kamera: 1/6,5" OV CMOS Chip, 300. 000 pixel
- Aufnahmegeschwindigkeit; 30 fps
- Resolution: 640 x480, Min.
- Frequenzbereich: 868MHz
- Pixel: 300.000
- Übertragung Art und Weise: USB 2.0
- Speicher Karte
- Illumination: 0,1 lux
- Videoformat: AVI
- Auflösung: 352 X288,
- MIN Ilumination: 0,1 lux

- Kamera: 1/4 "CMOS-Chip OV
- Abmessungen: 112 x 60 x 38mm

Gerne können Sie bei Konfigurationsfragen auf uns zukommen.

Mail: info@finesell.de