

Manual V.

1.1

Benutzerhandbuch – Signalverstärker / Repeater 868 Mhz



FineSell GmbH
Bahnhofstrasse 18
09111 Chemnitz
Web finesell.de • Email info@finesell.de

Inhaltsverzeichnis

1 . Produktvorstellung

2. Installation

2.1 Installation

2.2.Kopplung von Meldern

3. Support / Hilfe

1 . Produktvorstellung

Funktionsüberblick Signalverstärker 868MHz

Der Repeater dient zur Erhöhung der Übertragungreichweite um bis zu 100m. Es können in einer Funkstrecke bis zu 4 Repeater gleichzeitig verwendet werden, was einer Reichweite von bis zu 400m entspricht. Der Repeater wird einfach in eine Steckdose eingesteckt und hat einen geringen Eigenverbrauch. Eine rote LED zeigt eine Übertragung eines Funksignals an.

2. Installation

2.1 Installation

1 . NETZTEIL

Verbinden Sie das Netzteil mit dem Signalverstärker und stecken Sie es in die Netzversorgung. Der Signalverstärker startet mit der Initialisierung und ist nach etwa 30 Sekunden, nach dem die LED'S nicht mehr blinken, einsatzbereit.

2 . MELDER / KOMPONENTEN KOPPELN

Komponenten deren Funksignale verstärkt werden sollen müssen mit dem Repeater gekoppelt werden.

Tip

Koppeln Sie nur die Komponenten, für die eine Signalverstärkung gewünscht ist. Der Repeater kann bis zu 50 Komponenten anlernen.

2.2 Kopplung von Meldern

Koppeln / Pairing einer Komponente mit dem Verstärker:

1 – Drücken Sie mit einem spitzen Gegenstand den Kopplungsknopf am Verstärker.
Die LED leuchtet nun dauerhaft auf.



2 – Lösen Sie den zu koppelnden Melder **zweimal** aus

Beispiel Öffnungsmelder:

Magnet vom Melder entfernen (LED des Melders leuchtet auf), Magnet wieder zum Melder führen (LED des Melders leuchtet auf)

Beispiel Rauchmelder:

Die Zentrale sollte bei der Kopplung mit dem Signalverstärker abgeschaltet sein.
Drücken Sie zweimal nacheinander für ca. 3 Sekunden den Testknopf des Rauchmelders

3 – Die LED am Verstärker blinkt 5 mal zur Bestätigung, wenn der Vorgang erfolgreich war

Achten Sie während der Kopplung darauf, dass kein anderer Melder ausgelöst wird.

Support / Hilfe

Sollten Sie Hilfe benötigen kontaktieren Sie uns gern
unter info@finesell.de oder
telefonisch unter 0371 / 355 727 82.